

Технологическая карта сборки

SYM Jet 4 (50, 125), Symphony 125

1. Демонтаж картонной коробки
2. Вынуть мопед с деревянного поддона и поставить его на центральную подножку
3. Залить электролит в АКБУ
4. Прикрутить зеркала
5. Установка АКБ:
 - 5.1. Убедиться, что замок зажигания стоит в отключенном положении
 - 5.2. Снять пластиковую крышку с подножной площадки
 - 5.3. Подключить клеммы на АКБ (красный провод «+», черный или зеленый (-))
 - 5.4. Установить обратно пластиковую крышку на подножную площадку
6. Проверить уровень масла в двигателе с помощью щупа
7. Накачать колеса: переднее - 2,0 bar, заднее - 2,1 bar
8. Залить бензин (рекомендовано АИ-95)
9. Завести мопед: включить зажигание, выжать тормоз, нажать кнопку START (справа на руле)
10. Прогреть двигатель (5-15 минут на холостом ходу)